

**ZESTAWY NAPRAWCZE CZĘŚCI ZAMIENNYCH – ZUŻYWAJĄCYCH SIĘ DO
ROZŚCIEŁACZY ASFALTU**



Komplet naprawczy stołu roboczego
oraz zestaw do poszerzania stołu



Blachy osłonowe podajnika



Tampery, ubijaki oraz grzałki



Blachy osłonowe



Blachy gładzące stołu



Blacha skrajna stołu



Łańcuch podawania masy (zgrzeblowy)



Walek napędowy taśmy zgrzeblowej



Oś oraz walek napinający łańcuch zgrzeblowy



Wał ślimaka i napędu podajnika



Wał i segmenty ślimaka



Podpory wałów i pokrywy łożysk



Łożyskowanie taśmy zgrzeblowej



Poszerzenia ślimaka



Pierścienie i tuleje dystansowe



Koła zębate osi napędowych



Łańcuch pojedynczy napędu taśmy zgrzeblowej